

Návod k obsluze

- Nastavte správný aktuální čas otočením celého disku ve směru šipky. Aktuální čas je pak označen černou ryskou ve tvaru trojúhelníku (obr. 1).
- Zamáčkněte černé plastové dílky (západky) podle potřeby (1 dílek = 15 minut). V tomto období bude spotřebič sepnut (obr. 2).
- Zasuňte spínač do zásuvky a zapojte Váš spotřebič (obr. 3).
- Vypínačem na pravé straně můžete funkci časovače vypnout.

Návod k obsluhe

- Nastavte správny čas otočením celého disku v smere šípky. Aktuálny čas je potom označený čierinou ryskou v tvare trojuholníka (obr. 1).
- Zatlačte čierne plastové dieliky (západky) podľa potreby (1 dielik = 15 minút). v tejto dobe bude spotrebič sepnutý (obr. 2).
- Zasuňte spínač do zásuvky a zapojte Váš spotrebič (obr. 3).
- Vypínačom na pravej strane môžete funkciu časovača vypnúť.

Daily Timer

- Set the correct time against the match mark by turning the entire disc in the direction of the arrow (pic. 1).
- Press down the black plastic elements (Catches) according to needs (1 division = 15 minutes). The device will switch on after this pre-set time elapses (pic. 2).
- Plug the timer in a mains outlet and plug in your appliance (pic. 3).
- You can switch the timer function off using the switch on the right.

Instrukcja obsługi

- Ustawić aktualny czas na rowku przekręcając całym dyskiem w kierunku strzałki (rys. 1).
- Wcisnąć czarne plastikowy element (zapadki) według potrzeby (1 element = 15 minut), timer włączy się w tym czasie (rys. 2).
- Timer włożyć do gniazdka i włączyć urządzenie elektryczne (rys. 3).
- Wyłącznik po prawej stronie służy do wyłączenia funkcji timera.

Bedienungsanleitung

- Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, indem Sie die Disk in Pfeilrichtung drehen (Bild 1).
- Nach Bedarf drücken Sie die schwarze Kunststoffteile (ein Element = 15 min.) in diesen Zeit schaltet sich der Timer an (Bild 2).
- Timer in die Steckdose stecken und gewünschtes Elektrogerät anschließen (Bild 3).
- Mit dem Schalter auf der rechten Seite können Sie das Gerät ausschalten.

